



## Úvod

Pro Vaši bezpečnost neovládejte zařízení a nesledujte filmy během řízení. Upravte si hlasitost tak, abyste slyšeli zvuky z venku. Před ovládáním zařízení si pozorně přečtěte manuál a dbejte jeho pokynů. I po přečtení ho mějte přístupný.

V první řadě dbejte na svou vlastní bezpečnost.

V případě problému během používání tohoto zařízení zastavte a zaparkujte vůz, než problém začnete řešit.

Nenechte děti volně obsluhovat toto zařízení.

Během používání GPS navigace dbejte dopravních předpisů.

Nepoužívejte zařízení, kde je zakázáno používat elektrická zařízení nebo manipulace sohněm, případně tam, kde je silný elektromagnetismus.

Neautorizovaný servis nebo neodborný zásah opraváře je zakázán.

Neinstalujte zařízení během zapnutého zapalování a zapnutého rádia.

Je nebezpečné, aby někdo nepovolaný a nezkušený zařízení instaloval nebo opravoval.

Neinstalujte zařízení tam, kde by bylo pod vlivem přímého slunečního záření nebo jinak nebezpečného prostředí. LCD displej nemějte poblíž klimatizace a topení. Může to poškodit zařízení, ale i vozidlo a může to být i nebezpečné pro lidi uvnitř vozu.

Je zakázáno používat ostré předměty k ovládání displeje a nepoužívejte sílu k jeho ovládání. Pro správnou funkci nevystavujte zařízení vlhkému prostředí a vysokým teplotám. Nemyjte zařízení vodou.

Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené neodborným zásahem, poškození přírodními živly, umístěním v nesprávném prostředí, mechanickým poškozením, použitím zařízení v rozporu s technickými normami nebo nesprávnou údržbou. Dále se záruka nevztahuje na vady zařízení způsobené neodbornou montáží a manipulací, nebo v případě, že v zařízení byly nalezeny prvky neautorizované výrobcem či bylo jinak zjevně poškozeno.



Jakýkoliv zásah do zařízení smí provádět pouze autorizovaný servis prodejce, nebo oprávněná osoba. Instalace zařízení a připojení k automobilu smí provádět pouze osoba k tomuto oprávněná či dostatečně kvalifikovaná.

## 1. Rychlý instalační návod autorádia

- 1. Nespojujte 2 drátky (oranžový a červený k sobě, tj. nechte rozpojené jak již jsou z výroby - jsou označeny connect if not CAN, pokud je vůz canbusem vybaven (z 99% ano))**
- 2. Vyndat 2 horní označené transportní šroubky z rádia na držení CD-ROM, bez vyndání daných šroubů nelze do rádia vložit CD**
3. Změna úvodního loga v nastavení, kód je 110001 - vybrat logo, uložit
4. Změna barvy tlačítek, v cestě je to pokročilé nastavení - v pravo nahoře zadejte tovární... - 3711 - others - ill colors změnit dle libosti (klíček ve 2 poloze, zapnutá světla)
5. Vyndat klíček na **10 vteřin (rádio se vypíná po vytažení klíčku, bez klíčku nelze zapnout a vypnutí rádia/odpojení napětí od automobilu trvá přibližně 10 vteřin)**, předchozí kroky se musí nastavit jako první, mažou ostatní nastavení
6. Změna loga místo "planetky" v hlavním menu se změní podržením daného loga a vybráním jiného
7. Ekválizér - nastavit vysky dle libosti, vpravo dole dva reproduktory - levý je pak na nastavení basů v reprákách, pravý na externí subwoofer (pokud máte)
8. Další nastavení - pozadí, zapnutí automatického připojování bluetooth, nastavení do Vámi vybraného jazyka, uložení příslušných FM stanic apod.



## **2. Funkce tlačítek**

### **2.1 On / Off** a nastavení hlasitosti

Když je zařízení vypnuté, krátký stisk jakéhokoliv tlačítka zařízení zapne. Pokud je zapnuté, držením levého tlačítka zařízení vypnete.

Nastavení hlasitosti: otočte levým knoflíkem po směru hodinových ručiček pro zvýšení a proti směru pro snížení hlasitosti. Při otočením do pozice 0 se na displeji rozsvítí MUTE. Krátký stisk levého knoflíku zařízení ztiší úplně a opětovný stisk zesílí.

### 2.2 Hlavní nabídka (menu)

2.2.1 V jakékoliv nabídce stiskem MENU vstoupíte do hlavní nabídky. V nabídce zvolte stiskem příslušného tlačítka svou volbu.

2.2.2 Dlouhým stiskem MENU spustíte kalibraci displeje (v případě nepřesnosti dotykového ovládaní).

### **2.3 Rádio**

Stiskem RADIO přepnete do přehrávání rádia. V případě opětovného stisku tlačítka, přepínáte mezi FM1,FM2,FM3,AM1,AM2

### **2.4 Zvuk**

Nastavte zvuk podle svých představ (5.1 např.)

### **2.5 DIMM** (jas displeje)

Stiskem tlačítka DIMM přepínáte jas displeje na třech úrovních - jasné, jemné a vypnuté.



## **2.6 NAVI** (navigace)

Krátkým stiskem NAVI na panelu vstoupíte do nabídky GPS navigace (pokud nastavení navigace již proběhlo, jinak vyskočí chybná hláška “SD card unavaible”). Pokud mám na pozadí spuštěné rádio a na pozadí běží navigace a potřebuji nabídku rádia, opětovný stisk NAVI mě vyvolá nabídku rádia. Pokud NAVI stisknu znovu, vyvolá to zpátky navigaci. Vypnutí hlasu: krátký stisk tlačítka hlasu v pravém horním rohu, nebo držet tlačítko NAVI.

## **2.7 DVD**

Při vsunutí disku s videem spusťte přehrávání z nabídky, která se sama spustí. Pokud je disk v mechanice a chcete spustit přehrávání disku, stiskněte DVD na panelu. Vyvolá to nabídku přehrávání disku.

Disk vysunete pomoci <eject>

## **2.8 BT- Bluetooth**

Pro spárování zařízení je název a pin vždy zobrazen na úvodní obrazovce. Pro spojení slouží levé tlačítko a pro odpojení aktuální spojení slouží pravé tlačítko. Další možnosti se aktivují až po úspěšném spárování zařízení.

### **1.8 Klávesnice**

Při volání zadejte telefonní číslo a pravým zeleným tlačítkem vyvoláte hovor. Červené tlačítko slouží pro vypnutí hovoru. Mikrofon slouží k deaktivaci mikrofonu.

### **1.10 Kontakty**

Slouží pro přetažení kontaktů z telefonu do rádia a slouží již stažených kontaktů z radia



### **1.11 Protokol hovoru**

první ikona zobrazuje zmeškané hovory, druhá ikona zobrazuje přijaté hovory, třetí ikona zobrazuje volané hovory a čtvrtá ikona smaže veškerý protokol hovoru.

### **1.12 Hudba**

tlačítka pro přehrání hudby.

## **2. Popis ostatních funkčních prvků**

### **2.1 IR**

slouží přímo signálu dálkového ovladače (pokud je součástí)

### **2.2 MIC - Mikrofon**

integrovaný mikrofon uskutečňuje telefonní hovory.

### **2.3 Pauza/play**

tlačítko slouží po pozastavení hudby pro její opětovné spuštění.

### **2.4 Tlačítko na ovládání hlasitosti**

slouží pro snížení či zvýšení intenzity hlasitosti, lehké zmáčknutí tlačítka slouží pro okamžité ztlumení či návrat na původní hodnotu. Dlouhé podržení tlačítka vypne či zapne rádio. Pozor však na aktuální nabití akumulátoru ve voze rádio je pouze uspané a stále má odběr z akumulátor. Pro správné vypnutí autorádia musí dostat softwarový pokyn z gateway jednotky.

### **2.5 Tlačítko na ovládání frekvence**



otáčením doleva ubíráte frekvenci rádia, otáčením doprava přidáváte frekvenci rádia. Při delším zmáčknutí tlačítka měníte stanice rádia.

## **2.6 Levý slot na SD kartu**

# **3. Nastavení**

## **3.1. Pozadí**

v nastavení pozadí lze vybrat tapetu přejetím doleva nebo doprava, nebo po kliknutí na pravou či levou šipku. Požadovanou tapetu uložte kliknutím na tlačítko zpět, v pravém horním rohu.

## **3.2. Logo při spořiči**

před výběrem loga je nutné zadat kód 110001. Vyberte stiskem požadované logo, pro potvrzení stiskněte tlačítko aktualizovat. Pro správné uložení vysuňte klíče ze zapalování a počkejte 10 vteřin, poté klíče opět vložte a veškeré základní nastavení budou resetovány (pozadí a ekvalizér).

## **3.3. Běžné nastavení**

### **3.3.1. Pípání**

kliknutím na obdélník vpravo zapnete, nebo vypnete odezvu při dotyku.

### **3.3.2. Ticho při couvání**

kliknutím na obdélník vpravo zapnete, nebo vypnete parkovací senzory.



### **3.3.3. Virtuální uchovávání CD zařízení**

vybrání zdroje pro stažení CD na SD kartu či USB.

### **3.3.4. Signál satelitu**

slouží pro zobrazení aktuální síly satelitu z GPS.

### **3.3.5. Obnovit tovární nastavení**

slouží k obnovení továrního nastavení.

## **3.4. Obrazovka**

### **3.4.1. Nastavení denního podsvícení**

přejetím z prava doleva snížíte, nebo zvýšíte denní podsvícení.

### **3.4.2. Nastavení nočního podsvícení**

přejetím z prava doleva snížíte, nebo zvýšíte noční podsvícení.

### **3.4.3. Časový spořič obrazovky**

po kliknutí na kolonku časový spořič obrazovky zvolte čas, po kterém obrazovka automaticky přejde do režimu spořič obrazovky.

## **3.5. Zvuk**

slouží k nastavení uživatelské nebo přednastavené hodnoty ekvalizéru. Pro nastavení posuňte daný sloupeček do libovolné pozice.

## **3.6. Video**

## **3.7. Bluetooth**

v nastavení najdete jméno zařízení pro vyhledávání, pin kód slouží pro spárování s jiným zařízením, který lze změnit. Změnu provedete kliknutím na šipku a následně zvolíte požadovaný pin. Automatické



připojení, nebo automatickou odpověď lze zapnout, nebo vypnout kliknutím na obdélník u příslušné kolonky.

### **3.8. Navigace**

#### **1 Upozornění a bezpečnostní informace**

iGO je navigační systém, který Vám pomůže nalézt cestu k vybranému cíli. Pomocí GPS přijímače zjišťuje svoji přesnou polohu. iGO nevysílá žádné signály – tím, že jej používáte, neumožňujete nikomu zjistit Vaši polohu.

Doporučujeme Vám obsluhovat iGO ještě před začátkem cesty nebo tuto činnost svěřit spolujezdci. Pozornost řidiče by měla být plně věnována silničnímu provozu. Naplánujte si svoji cestu před začátkem jízdy, a pokud potřebujete provést změnu nastavení přístroje během jízdy, raději vozidlo zastavte. iGO má (volitelně) vestavěný Bezpečnostní režim, ve kterém je za jízdy znemožněno používání dotykového displeje. Pokud je iGO obsluhováno řidičem, tak Vám velmi doporučujeme zapnout Bezpečnostní mód.

#### **2 Všeobecné informace**

iGO je navigační systém optimalizovaný pro použití ve vozidle. Dokáže Vám navrhnout trasu z jednoho bodu do druhého, přičemž je lhostejno, zda-li si ji naplánujete jednoduše, nebo si určíte více průjezdních bodů. Trasu si můžete uzpůsobit dle vlastních požadavků a můžete se navigovat kamkoliv, kde máte dostupné mapové informace (uloženy na datové kartě). Nepotřebujete měnit mapy nebo se přepínat do nějaké obecné mapy, abyste se dostali za hranice, stačí jednoduše vložit SD kartu a vyjet.





Po ukončení instalace softwaru se na displeji Vašeho PDA objeví hlavní menu iGO. V tomto okamžiku vyjměte SD kartu s iGO ze slotu PDA a pak ji do něj opět vložte. Nyní je program připraven k použití.

Pokud je spuštěno iGO, uvidíte na displeji pouze jeho ovládací rozhraní. Pokud se potřebujete přepnout do jiné aplikace, ale nechcete vypínat iGO (což by ukončilo navigaci po trase), můžete se vrátit do operačního systému.

Při používání iGO nepotřebujete stylus. Všechna ovládací tlačítka jsou přizpůsobena, aby je bylo možné stisknout konečky prstů.

iGO nepoužívá žádná vyskakovací nebo vysouvací menu, jaká se používají v operačních systémech. Všechny funkce jsou přístupné pomocí tlačítek umístěných na PDA a ikon na dotykovém displeji. Většina obrazovek iGO (především menu funkcí a nastavení) je přístupná z několika dalších, což snižuje množství krokůsloužících k dosažení požadované obrazovky.

Při používání iGO nebudete potřebovat 'dvojitá ťuknutí' nebo 'ťuknutí a podržení', jelikož takovéto funkce jsou při jízdě v autě prakticky nepoužitelné. Většina nastavení je uzpůsobena na prostý dotyk, jedinou výjimkou v nastavení je změna měřítka mapy, kde je zapotřebí se jej dotknout a tahnutím upra

viz náhled na mapu (4.5.6).

iGO může pracovat ve třech různých režimech orientace displeje, které jsou nezávislé na nastavení v Pocket PC (na výšku, na šířku pro praváky a na šířku pro leváky). Všechny obrazovky programu jsou přizpůsobeny pro všechny režimy zobrazování a mohou se tedy v každém zobrazovacím režimu mírně lišit.

Obrazovky Nastavení mají rovněž k dispozici tlačítka Nápovědy ( ), které je umístěno v pravém horním rohu. Ťuknutím na něj budete



přesměrování na novou obrazovku s podrobným popisem funkcí obrazovky, kde jste se právě nacházeli.

### **Ovládání mapy na přístroji**

Dotykem prstu na mapu se Vám zobrazí mapa v celé velikosti. Ovládání mapy jako je posouvání nebo zvětšování stačí jedno kliknutí na mapu. Vše potřebné se tedy zobrazí na obrazovce. Vracením do hlavního panelu navigace klikněte jedním klikem na ikonu zpět.

Pro zadání trasy atd. klikněte na ikonu menu v levém dolním rohu. Pro ukončení trasy klikněte do pravého horního rohu, kde vyjede nabídka s různými ikonami a to i s ukončením trasy. Zobrazí se Vám cíl, volby trasy a více..Jedním kliknutím na cíl se Vám zobrazí ikony najít adresu, najít místo, hledat na mapě.

#### **Ikona najít adresu:**

Po kliknutí na ikonu najít adresu v pravém horním rohu se zobrazí země, město, ulice a jiné. Kliknutím na ikony se objeví klávesnice, na kterou zadáte požadovaný cíl. Vyhledávání umožňuje po zadání počátečních písmen zrychlený výběr místa v nabídce.

#### **Ikona najít místo:**

Po kliknutí na ikonu najít místo se zobrazí čerpací stanice, parkoviště, restaurace a ubytování. Pokud budete chtít toto využít, stačí kliknout na požadovanou ikonu a vybrat si buď z uvedených možností nebo název zadáte kliknutím na ikonu filtrovat ( v pravém dolním rohu ) kde se zobrazí klávesnice a po zadání a potvrzením ikony hotovo ( v pravém dolním rohu ) a navigace Vás na ono místo zavede. Kliknutím na tlačítko zpět se dostanete do menu. To samé je i po vybrání ostatních ikon. V



levém dolním rohu se nachází ikona „vlastní vyhledávání“ po kliknutí se otevře plocha s okýnkama.